



Four Hannosset avec thermostat

MODE D'EMPLOI

1. Brancher la bombonne et ouvrir le robinet.
2. Mettre le bouton gradué sur une position intermédiaire.
3. Pousser le bouton marqué d'un point rouge et le maintenir enfoncé.
4. Simultanément, pousser sur le bouton du piezzo (étincelle) afin d'allumer le gaz ; il peut être nécessaire de répéter cette dernière opération plusieurs fois, le temps que le gaz arrive de la bombonne et qu'il s'enflamme. Il est aussi possible d'allumer la rampe de gaz avec un briquet, ce qui peut s'avérer plus rapide.
5. Garder le bouton marqué d'un point rouge enfoncé pendant 15 secondes, le temps que la sécurité chauffe.
6. Lâcher la pression et tourner le bouton gradué plus ou moins loin vers la droite en fonction de la puissance souhaitée.
7. Pour terminer, fermer la bombonne de gaz.

Si vous avez un problème ou une question, n'hésitez pas à nous appeler au +32 2 381 32 01.

Merci et à bientôt,

L'équipe CdS.



Hannoset oven met thermostaat

HANDLEIDING

1. Sluit de gasfles aan en open de kraan.
2. Plaats de knop met de cijfers op een tussenstand.
3. Druk de knop met de rode stip in en houdt hem ingedrukt.
4. Tegelijkertijd, op de knop 'piaz'(vonk) drukken om het gas te ontsteken (het is mogelijk dat u de handeling meermaals moet herhalen), Het is ook mogelijk om de brander te ontsteken met een aansteker of een toorts.
5. Laat de knop met de rode stip ingedrukt gedurende 15 seconden, dit is de tijd dat zekering nodig heeft om op te warmen.
6. Laat de druk los en draai de knop naar rechts volgens de gewenste stand.
7. Om af te sluiten, sluit de gasfles af.

Indien u problemen of vragen zou hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren op het nummer +32 2 381 32 01.

Het CdS-team.